

xSystem 3.0 FUNKCE



Prime - 3mins

LED Pozice	Počet bliknutí LED	1 kapka každých X vteřin	
1		10	☾ MAX
2		20	
3	* * *	30	
4		40	
5		50	
⬆ 1		60	
2		80	
3	* *	100	☾ START
4		120	
5		150	
⬇ 1		180	
2		210	
3	*	240	
4		300	
5		360	☾ MIN

- xSystem 3.0 má 15 variant průtoku, takže existuje nastavení průtoku vhodné pro každou preferenci jezdce
- Vylepšená rychlost odezvy tlačítek znamená, že můžete rychleji procházet nastavení průtoku, takže se snáze dostanete k preferovanému nastavení
- xSystem 3.0 lze také deaktivovat pro servis, přepravu nebo dlouhodobé skladování
- Tlačítko Prime otevře solenoid na 3 minuty pro naplnění nebo zvýšení mazání