

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7595 D YA XV 750/1100 Virago

Artikel: Schutzbügel 2 tlg.

1 Paar Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben rechts:

1 x Lasche 25 x 5 x 107 mm

1 x Sechskantschraube

DIN 933

M 10 x 25 mm

1 x Zahnscheibe

DIN 6797

M 10

1 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

1 x Sechskantschraube

DIN 931

M 10 x 220 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

1 x Sechskantmutter (selbstsichernd)

DIN 985

M 10

Befestigungsteile oben links:

1 x Lasche 25 x 5 x 110 mm, abgewinkelt

1 x Sechskantschraube

DIN 933

M 10 x 25 mm

1 x Zahnscheibe

DIN 6797

M 10

1 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

Befestigungsteile unten rechts und links:

2 x Sechskantschraube

DIN 961

M 10 x 1,25 x 20 mm

2 x Zahnscheibe

DIN 6797

M 10

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

Befestigungsteile hinten rechts:

1 x Sechskantschraube

DIN 960

M 10 x 1,25 x 130 mm

1 x Zahnscheibe

DIN 6797

M 10

1 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

1 x Distanzrohr

20 x 4 x 15 mm

Befestigungsteile hinten links:

Zur Befestigung werden die original Schrauben verwendet.

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	10.11.1994 RD	14.03.2000 RD	16.10.2001 TS	14.03.2000 JF	14.03.2000 JF



Bild 7595

Montagehinweis:

- Montieren Sie die Laschen mit den M 10 x 25 Schrauben, Zahnscheiben und Unterlegscheiben am Schutzbügel.
- Montieren Sie den Schutzbügel mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen am Motorrad.