Ernst Fehling GmbH & Co. · Mendener Strasse 1 · D-58739 Wickede (Ruhr)
Fon +49 (0) 2377 2033 · Fax 1635 · Email: info@fehling.de · Internet: http://www.fehling.de

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7432 MS SU GS 500 E **Artikel:** Motorschutzbügel, stabil

1 Paar Schutzbügel
1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben:

2 x Lasche, abgewinkelt		
2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 10 x 25 mm
2 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 10
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Gewindestange	DIN 975	M 10 x 280 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
2 x Sechskantmutter (selbstsichernd)	DIN 985	M 10

Befestigungsteile mitte rechts:

1 x Gegenlasche, geprägt mit angelötetem Gewindestift		
1 x Sechskantschraube	DIN 933	M 8 x 25 mm
2 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 8
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Sechskantmutter	DIN 934	M 8

Befestigungsteile mitte links:

1 x Gegenlasche		
2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 8 x 25 mm
2 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 8
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Sechskantmutter	DIN 934	M 8

Befestigungsteile unten:

1 x Gewindestange	DIN 975	M 10 x 260 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
2 x Sechskantmutter (selbstsichernd)	DIN 985	M 10

Bild 7432

Montagehinweis:

- Montieren Sie die abgewinkelt Laschen mit den M 10 x 25 Schrauben, Zahnscheiben und Unterlegscheiben am Rohrende mit der eingepreßten Mutter.
- Montieren Sie den Schutzbügel mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen am Motorrad.