



GPT.05.334.10000/B

Revision: 00

## ALU-RACK

Die Modellzuweisungen von diesem Artikel finden Sie auf unserer Website.  
The application list for this product can be found on our website.

### Montagehinweise

**ACHTUNG:** Die Montage dieses Produktes kann kompliziert sein und erfordert ein gutes technisches Verständnis. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie Montage und Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen. SW-MOTECHE übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage verursacht wurden.

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECHE gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen:

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

**Max. Zuladung 5 Kg inklusive Koffer und Adapter.**  
**Ist das Zuladungsgewicht des Fahrzeuges durch den Hersteller limitiert, gelten diese Grenzwerte.**

**Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer ausgenommen.**

SW-MOTECHE GmbH & Co. KG  
Ernteweg 8/10  
35282 Rauschenberg  
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00  
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com  
www.sw-motech.com

### Mounting Instruction

**ATTENTION:** The assembly of this product can be complicated and requires a good technical understanding. If you are not sure of how to do this, have a specialty garage perform the mounting and service. SW-MOTECHE accepts no liability for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECHE, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

**Max. Load On Rear Carrier: 5 Kg (11 lbs) inclusive case and adapter or the motorcycle manufacturer's weight limit, whichever is less.**

**Subject to change. Not responsible for typos.**

1

Unterbau  
Base Frame



GPT.05.334.921/922

Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

2

Sechskantschraube  
Hexagon Screw



M6 x 35 DIN 931

Anzahl/ Pcs. 4

5

Innensechskant-  
schraube  
Hexagon Socket Screw



M8 x 30 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 4

7

Kunststoffendstopfen  
Plastic Cap



KES.00.00.21.30/B\_01

Anzahl/ Pcs. 2

8

ALU-RACK  
ALU-RACK



GPT.07.306.001/B

Anzahl/ Pcs. 1

3

Unterlegscheibe  
Washer



A 6,4 DIN 9021

Anzahl/ Pcs. 4

6

Unterlegscheibe  
Washer



A 8,4 DIN 125

Anzahl/ Pcs. 4

9

Senkkopfschraube  
Countersunk Screw



schwarz/black

M8 x 25 DIN 7991

Anzahl/ Pcs. 4

4

Distanzbuchse  
Spacer



Da:16 Di:6,4 h:15

Anzahl/ Pcs. 4

10

Senkscheibe  
Countersunk Washer



SE.00.084.02


Anzahl/ Pcs. 4

## Montage / Mounting

Schritt  
Step 1




Fahrtrichtung  
Driving Direction



Entfernen Sie beidseitig die Soziesfußrasten vom Fahrzeug. Lösen Sie anschließend die im Detailbild markierten originalen Schrauben. Verschrauben Sie nun die beiden Unterbau-Elemente (1) wie gezeigt. Benutzen Sie flüssige Schraubensicherung. Ziehen Sie die Schrauben noch nicht an.

Remove the passenger footrests at both sides of the vehicle. Then loosen the original screws shown in the detail drawing. Attach both base frames (1) as shown. Use liquid thread locker to secure the screws. Do not fully tighten the screws.

Schritt  
Step 2



Fahrtrichtung  
Driving Direction

Verschrauben Sie nun die Unterbau-Elemente (1) mit den Soziesfußrasten. **Die Montage erfolgt auf der rechten Fahrzeugseite analog zur linken Fahrzeugseite.** Benutzen Sie flüssige Schraubensicherung. Ziehen Sie die Schrauben noch nicht an.

Now attach the base frames (1) with the passenger footrests. **Attach the parts on the right side as same as on the left side.** Use liquid thread locker to secure the screws. Do not fully tighten the screws.

Schritt  
Step 3



Verschrauben Sie das ALU-RACK (8) wie gezeigt. Benutzen Sie flüssige Schraubensicherung. Ziehen Sie anschließend alle Schrauben an.

Attach the ALU-RACK (8) as shown. Use liquid thread locker to secure the screws. Then tighten all screws.